



部品番号 C1 ~ C34 R1 ~ R25
D1 ~ D5 L1 ~ L13

追加 03.14 C34 1000p
L13 2 2.5T

CV1とCV2の調整方法：まずCV1とCV2を交互に調整して出力最大にする、次に出力100mWで電流が少ない方向にCV1を調整する。
電流が下がらない時はL6を広げる。出力が不足するときはR5を100 ~ 220 の範囲で変更する。

C32 : 39 ~ 56pFで調整

変更2003.2.25 : C29 1000PF、C30 0.1 μ 、R19 1K、R21 10K

430MHz TXCW20010314

2003.2.25 (株)西無線研究所