


注)1.\*1の止めネジは、下側に送信機が無い場合に使用する。  
 \*2の止めネジは、下側の送信機と共締めする時に使用する。

材料：アルミ板 t = 1.0mm



FM受信機RXE400MFM-101Aケース  
 2006.6.19 (株)西無線研究所